


接駁車停靠區 Shuttle Bus Stop
計程車上落區 Taxi Arrival
公車停靠區 Bus Stop
小貨車上落區 Car Arrival
經貿二路 Jingmao 2nd Rd.
南港路一段 Nangang Rd., Sec.1



南港路一段 Nangang Rd., Sec.1

南港展覽館
Nangang Exhibition Center Station
(捷運內湖線・預定9年通車)
(MRT Neihu Line Opening in 2009)

台北世貿中心南港展覽館
TWTC Nangang Exhibition Hall
下層展場(1樓)平面圖
Ground Level Exhibition Hall Plan (1F)

- ① B1機車停車出入口
B1 Motorcycle Parking Entrance
- ② 地面層貨車入口
Ground Fl Cargo Entrance
- ③ B1停車場入口
B1 Car Parking Entrance
- ④ 上層展場車出入口
Upper Fl Cargo Entrance
- ⑤ 上層展場車出口
Upper Fl Cargo Exit
- ⑥ B1停車場出口
B1 Car Parking Exit

Floor Loading: 5000kg/m²
Ceiling Height: 9m
Exhibits Entrance:
I: 9.9m(W) x 5.0m(H.)
J: 11.6m(W) x 4.5m(H.)
K: 10.0m(W) x 5.0m(H.)
I區: Booth Size: 3m x 3m, 392 Units (7,750m²)
J區: Booth Size: 3m x 3m, 377 Units (7,180m²)
K區: Booth Size: 3m x 3m, 392 Units (7,750m²)
全區: I+J+K=1161 Units
6米走道: Main Aisle: 6 meters wide

- - - Dotted Line (indicates different areas)
區域分界線(分區隔牆設置位置)
 - Pillar 水泥柱
 - Booth Power Distribution Unit
攤位配電室: 2.35m(L) x 2.35m(W) x 2.5m(H.)
 - ▶ Hydrant 消防栓(含火警綜合盤)
 - ▲ Fire Alarm Panel 火警綜合盤
 - ▽ Extinguisher 滅火器
 - Control Panel 電箱
 - Emergency Exit 緊急出口(避難方向指示燈)
- 註: 1. 火警盤、滅火器、消防栓、電箱、滅水開關(所有柱子東側及北側牆面各設有2只滅水開關)·CO / CO₂偵測器及避難方向指示燈等皆不得封閉。
2. 實際位置依現場為準。
1. Fire alarm panel, extinguisher, hydrant, control panel, sprinkler switch, CO / CO₂ sensor and all signs of the hall should not be covered.
2. Location of devices and facilities should be confirmed on site.
- ☪ Food & Beverage Kiosk 餐飲販售部
 - ☎ Public Phone 公用電話

本圖為標準攤位圖, 僅供參考!